

BIOCLEEN TWO Produktinformation [DE]

1. Einsatz

Biocleen Two ist ein Desinfektionsmittel zur hygienischen Behandlung von Räumen, Raumluft, raumlufttechnischen Anlagen und zur Flächendesinfektion. Biocleen Two senkt die Keimlast und beseitigt Gerüche. Anwendung siehe Punkt 5.1 bis 5.3.

2. Wirkung

Biocleen Two wirkt innerhalb von 1 Minute bakterizid, viruzid und fungizid. Durch Biocleen werden Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze um 99,9 % reduziert. Dazu gehören auch Corona-Viren. Denn Biocleen wirkt unspezifisch (d.h. nicht nur auf bestimmte Mikroorganismen, sondern auf alle). Geprüft nach DIN EN 14476, DIN EN 14347, DIN EN 1275 und DIN EN 1040. BAuA-Nummer: N-95053.

3. Inhaltsstoffe

Biocleen Two ist ein Desinfektionsmittel-Konzentrat, das durch ein Spezialverfahren über elektrochemische Aktivierung (Bioreaktoren) einer schwachen Kochsalzlösung hergestellt wird. 1 Liter Biocleen Two-Konzentrat besteht aus Wasser, <1,0 g/L Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure, <10 g/L Natriumchlorid (Kochsalz).

4. Eigenschaften

- Desinfektion ohne Alkohol
- Hochwirksam gegen Viren, Bakterien, Pilzen und Pilzsporen
- Deaktivierung von Mykotoxinen und Allergenen
- Einfache und sichere Anwendung
- Sehr gut hautverträglich
- Entfernt unangenehme Gerüche
- Kein Alkohol, keine Aldehyde, keine quartären Ammoniumverbindungen
- Nicht entflammbar, nicht explosiv
- Kein Gefahrgut

5. Anwendung

5.1 Flächen

Biocleen Two entweder im Niederdrucksprühverfahren (Sprühflasche) oder mittels Vernebelungsgerät auf vorgereinigte Oberflächen auftragen und diese vollständig benetzen. Pro qm werden ca. 30 bis 50 ml benötigt. Mindestens 60 Sekunden einwirken lassen. Gegebenenfalls Restfeuchte mit einem Papiertuch entfernen. Biocleen Two kann im Verhältnis 1 Teil Biocleen Two-Konzentrat + 4 Teile Wasser eingesetzt werden. Bei Pilzen, Pilzsporen und Schimmel nicht verdünnen, sondern mit Konzentrat arbeiten.

5.2 Fahrzeugdesinfektion

Biocleen Two im Fahrzeuginnenraum bei geschlossenen Türen, ohne Motorkraft und ohne Insassen mittels Vernebelungsgerät 3 bis 5 Minuten – je nach Größe der Fahrzeugkabine – vernebeln, bis der Desinfektionsnebel den kompletten Fahrzeuginnenraum ausfüllt. 3 bis 5 Minuten den Nebel setzen lassen. Danach alle Fahrzeurtüren öffnen und ca. 3 Minuten lüften. Danach kann das Fahrzeug wieder genutzt werden. Biocleen Two kann im Verhältnis 1 Teil Biocleen Two-Konzentrat + 4 Teile Wasser eingesetzt werden.

5.3 Geruchsbeseitigung

Bei der Geruchsbeseitigung (Flächen, Fahrzeuge, Raumluft) Biocleen Two-Konzentrat nicht verdünnen. Vorgehensweise wie bei Flächen bzw. Fahrzeugdesinfektion. Bei Geruchsbeseitigung im Fahrzeug bei der Vernebelung zusätzlich Umluft im Fahrzeug einschalten.

6. Lagerung

Bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 24 Monate lagerstabil. Nach Öffnung des Originalgebildes, sachgerechter Lagerung und Gebindeverschluss nach Nutzung mindestens 3 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise

Biozid-Produkte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht für die großflächige Desinfektion von Böden im Innenraum geeignet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser nachspülen. Leergebinde restentleert mit Hausmüll entsorgen. Erste Hilfe siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.biocleen.de/downloads

30.11.2020